

HTC Vive Pro Quickstart Guide



Hardware



In der Box

- 1x HTC Vive Pro Headset
- 2x Kontroller 2.0
- 2x Lighthouses
- 1x Linkbox 2.0
- 1x DisplayPort Kabel
- 1x USB Kabel
- 1x Headset Verbindungskabel
- 1x Stromkabel
- 2x Strom-Adapter für Controller
- 2x Micro USB Cable
- 2x Strom-Adapter für Lighthouses
- 1x Synchronisierungskabel
- 2x Umhängebänder

Vor dem Start

- Lassen Sie die Linsen nicht mit **direktem Sonnenlicht** in Kontakt kommen. Dadurch wird der Bildschirm dauerhaft beschädigt und fällt nicht unter die Garantie.
- Stellen Sie sicher, dass ihr Computer mit HTC Vive kompatibel ist. Sie können die Kompatibilität unter folgendem Link prüfen: https://www.vive.com/eu/support/vive/category_howto/how-to-check-if-pc-meets-system-requirements.html

Die Installation

1. Starten Sie ihren Computer.
2. Downloaden und installieren Sie die Vive Software. (<https://www.vive.com/us/setup/>)
3. Downloaden und installieren Sie Steam. (<https://store.steampowered.com/about/>)
4. Erstellen Sie einen Vive-Account und loggen sich ein.
5. Erstellen Sie einen Steam-Account und loggen sich ein.
6. Downloaden und installieren Sie die Steam VR Applikation aus dem Steam-Shop.
7. Installieren Sie die Lighthouses, indem Sie diese aufbauen und an den Strom anschließen.
8. Verbinden Sie das Headset mit der Linkbox per Verbindungskabel (mit der Dreiecks-Markierung). Dann verbinden Sie die Linkbox mit dem Strom und Ihren Computer mit den passenden Kabeln.
 - a. Schließen Sie das USB-C-Kabel an einen USB 3.0 Anschluss am Computer an.
 - b. Schließen Sie das Displayportkabel an den Displayportanschluss am Computer an.
 - c. Schließen Sie die Linkbox mit dem Stromkabel an den Strom an.
9. Machen Sie die Linkbox an, indem Sie den blauen Knopf drücken.
10. Verbinden Sie die Controller, indem Sie die Menütasten gedrückt halten.
 - a. Starten Sie Steam VR.
 - b. Klicken Sie auf die drei kleinen Streifen im Pop-up Fenster (oben links).
 - c. Gehen Sie auf "Geräte".
 - d. Gehen Sie auf "Kontroller koppeln".
 - e. Folgen Sie den Anweisungen.
11. Wenn kleine Ausrufezeichen an den Icons im Steam VR Pop-up-Fenster zu sehen sind tun Sie folgendes:
 - a. Die Ausrufezeichen bedeuten, dass Updates verfügbar sind.
 - b. Klicken Sie wieder auf die drei kleinen Streifen.
 - c. Gehen Sie auf "Geräte".
 - d. Gehen Sie "Geräte aktualisieren".
12. Wenn Brille, Controller und Lighthouses verbunden sind folgen Sie den Anweisungen auf dem Headsetbildschirm.
13. Die Installation ist abgeschlossen. – Viel Spaß!.

Hauptmenü der Brille

- *Taskleiste im Hauptmenü. (in der Mitte vom Bildschirm)*
Hier finden Sie die gebräuchlichsten Auswahlmöglichkeiten (meistgenutzten Steam VR Apps – Umgebung – Screenshots)
- *Seitenleiste. (Auf der linken Seite)*
Hier finden Sie soziale Möglichkeiten, um mit Freunden zu interagieren. (Räume – Aktuelle Apps und Steam Apps)

Kontroller

- **System Taste**
Klicken Sie diese Taste, um das Kurzauswahlmenü zu öffnen. Hier finden Sie das Tutorial und die Einstellungen.
- **Track-Pad**
Mit dem Track-Pad können Sie durch das Hauptmenü scrollen.
- **Menü Taste**
Diese Taste führt Sie zur Steam Auswahl. Dort können Sie nach Apps suchen und diese downloaden.
- **Auswahl taste / Kippschalter**
Zum auswählen und zum skalieren des Raumes.
- **Grip Taste**
Wählen Sie ein anderen Skin für ihre Controller aus.

Apps vom HTC Vive Store herunterladen

- Klicken Sie auf die Menü Taste des Controllers.
- Klicken Sie auf "Store" im HTC Vive Hauptmenü.
- Suchen Sie nach der gesuchten Applikation oder machen es manuell, indem Sie den Namen eingeben und suchen. (Navigation > Suche)
- Klicken Sie auf die gesuchte App und wählen "Download" oder "Kauf" aus.
- Danach wird die App in der Bibliothek zu finden sein.

Kontakt

Wenn Sie weitere Fragen haben oder weitere Informationen über die HTC Vive Pro benötigen, können Sie uns erreichen:

E-Mail:

sales@vr-expert.de
support@vr-expert.de

Rufen Sie uns an:

+49 2234 682 953-0

Adresse:

Zur Mühle 2 - 4
50226 Frechen
Germany

