

# Realwear Quickstart Guide



VR OWL SOLUTIONS GmbH  
Zur Mühle 2-4  
50226 Frechen

info@vr-expert.de  
+49 2234 682 953 - 0

Alexander Obermüller  
Head of DACH  
Alexander@vrowl.de

Niklas Klettner  
Head of Event & Operations  
Niklas@vr-expert.de

# Step 1: Anpassen und Inbetriebnahme des Realwear HMT-1



Platzieren Sie das Display nahe an Ihren Augen



Platzieren Sie das Display unter Ihrem Auge in einem Winkel nach oben



Halten Sie den Power Button drei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät in Betrieb zu nehmen

## Step 2: Gerät mit Wifi verbinden (optionale Verwendung der „Realwear Companion App“ siehe S.2)

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich im Home-Menü befinden („navigate home“)
2. Sagen Sie „Meine Programme“
3. Sagen Sie „Einstellungen“
4. Sagen Sie „Netzwerk & Internet“
5. Sagen Sie „Drahtlose Netzwerke“
6. Sagen Sie „Hilfe einblenden“ um die Nummern anzuzeigen
7. Sagen Sie „Hilfe ausblenden“ zum Schließen des Hilfemenüs
8. Sagen Sie „Objekt auswählen (Nummer)“ um Ihr Netzwerk auszuwählen
9. Geben Sie Ihr Passwort ein, indem Sie mit der Maus über die Buchstaben fahren und „wählen“ sagen
10. Sagen Sie „Tastatur schließen“
11. Sagen Sie „Verbinden“

## Step 3: Programm Starten


1. Sagen Sie „Navigieren zu Home-Menü“ (um sicherzustellen, dass Sie sich im Home-Menü befinden)
2. Sagen Sie „Meine Programme“
3. Sagen Sie „Programmname“ (welches Programm Sie auch immer starten wollen)

### Oder

Sagen Sie „Element (Nummer) auswählen“ (Artikelnummer des Programms)

# So installieren Sie die Realwear Companion-App


Der Zweck der begleitenden App ist die einfache Konfiguration Ihres Realwear HMT-1 durch Generierung von QR-Codes auf Ihrem Smartphone. Sie können die App auf Ihr Smartphone aus dem App- oder Play-Store herunterladen, indem Sie suchen: „Realwear Companion“



## Es reagiert nicht auf meine Stimme. Was muss ich tun?

1. Starten Sie das Headset neu
2. Berühren Sie keine Knöpfe
3. Wenn das nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Support

Warnung. Die Aktionstaste, die sich neben dem Ein/Aus-Schalter befindet, schaltet das Mikrofon der Realwear stumm



## Wie wird die Lautstärke eingestellt?

1. Über das Home-Menü („Navigieren zu Home-Menü“)
2. Sagen Sie „Meine Kontrollen“
3. Sagen Sie „Lautstärke“
4. Stufe „Anzahl“ einstellen

## Wie man nummerierte Optionen auswählt

1. Sage Sie „Hilfe anzeigen“, um die Zahlen zu sehen, die an auswählbare Optionen gegeben werden, wenn sie nicht bereits angezeigt werden
2. Sagen Sie „Hilfe ausblenden“, um das Hilfemenü zu schließen
3. Wählen Sie die Option, indem Sie sagen: „Artikelnummer auswählen“

## Wie schalte ich die Taschenlampe ein?

1. Sagen Sie „Meine Kontrollen“
2. Sagen Sie „Taschenlampe einschalten“

# Geräte-Übersicht



## Übersicht Sprachsteuerung

Spracheingabe	Aktionen
Navigieren zu Home-Menü	Gelangen Sie zurück zum Home-Menü
Zurück Navigieren	Gelangen Sie zurück zum vorherigen Bildschirm
Meine Kontrollen	Gelangen Sie zur Systemsteuerung
Mikrofon stumm schalten	Schalten Sie Ihr Mikrofon auf Stumm
Meine Benachrichtigungen	Öffnen Sie den Benachrichtigungsabschnitt
Neueste Anwendungen	Öffnen Sie im Hintergrund laufende Anwendungen
Hilfe einblenden	Lassen Sie sich Hilfebefehle für den aktuellen Bildschirm anzeigen