

HTC Vive Focus Plus Quickstart Guide



VR Expert
Zur Mühle 2-4
0
50226 Frechen

Info@vr-expert.de
+49 2234 682 953 -



Hardware



In der Box

- 1x HTC Vive Focus Plus
- 2x Touchcontroller
- 4x AAA Batterien
- 2x Handgelenksbnd
- 1x USB 3.0 type C Kabel 1x HTC Schnelllader 3.0
- 1x Gesichtscover

Vor dem Start

- Lassen Sie die Linsen nicht mit **direktem Sonnenlicht** in Berührung kommen. Dies führt zu einer dauerhaften Beschädigung des Bildschirms und fällt nicht unter die Garantie.

Der Start

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät geladen ist. Die LED sollte weiß leuchten.
2. Legen Sie die Batterien in die HTC-Controller ein und legen Sie sie irgendwo in der Nähe ab, wo Sie sie leicht aufheben können.
3. Drücken Sie die "Einschalttaste" für ca. 3 Sekunden und setzen Sie das Headset auf.
4. Koppeln Sie die Controller mit dem Headset.
 - a. Halten Sie die VIVE-Taste an beiden Controllern einige Sekunden lang gedrückt, um sie einzuschalten und den Pairing-Vorgang zu starten. Das Pairing ist erfolgreich, wenn der Controller einige Sekunden lang vibriert.
5. Die Anweisungen des Headsets werden automatisch gestartet.
 - a. Wählen Sie die Sprache, stellen Sie die Lautstärke ein und passen Sie den IPD (Augenabstand) an.
 - b. Gehen Sie durch die Anleitung des Controllers.
 - c. Wichtig! Sie sollten einen Bereich von 2*2m freimachen, in dem Sie das HTC Vive Focus plus verwenden können. Sie können den Spielbereich nicht einstellen.
 - d. Sie können das Headset mit Ihrem Wifi-Netzwerk verbinden.
 - e. Melden Sie sich bei VIVEPORT an.
 - f. Sie können Ihr Konto ganz einfach über den Link unter <https://www.viveport.com/> erstellen. Tippen Sie auf die Schaltfläche rechts über "Jetzt anmelden" und erstellen Sie Ihr Konto.
 - g. Wählen Sie Ihre Zeitzone
 - h. Rufen Sie das Schnellmenü auf, indem Sie die Vive-Taste auf Ihrem Controller drücken und "Home" auswählen. Sie sollten sich nun im Hauptmenü befinden.
6. Sie haben alle Schritte befolgt und können nun die HTC Vive Focus Plus verwenden. – Genießen Sie VR!

Business Warranty Service aktivieren

1. Gehen Sie auf den folgenden Link:
 - a. <https://enterprise.vive.com/portal> (Tipp: Verwenden Sie Google Chrome)
2. Klicken Sie auf "Jetzt registrieren", wenn Sie noch kein viveport-Konto haben. Wenn Sie ein Konto haben, klicken Sie auf 'Anmelden'.
3. Klicken Sie auf der linken Seite auf 'Geräteregistrierung'. Dort können Sie ein neues Gerät registrieren.
 - a. Geben Sie die Seriennummer Ihres Gerätes ein. Sie finden die Seriennummer auf der Außenseite der Verpackung.
4. Geben Sie Ihre geschäftliche Garantieservice-Schlüsselnummer ein.
 - a. Diese Garantieservicenummer sollten Sie beim Kauf von VR-Expert erhalten haben.

Menü Legende

Sie können das Schnellmenü jederzeit öffnen, indem Sie die vive-Taste an einem der Controller drücken.



Gehe zu VIVE home



Loge deinen VIVEPORT Account ein



Navigiere in VIVEPORT zu Apps und Abenteuer



Wechsle zu VIVE Focus Plus Einstellungen



Übersicht über alle Apps, die Sie heruntergeladen, gekauft und installiert haben

Mit dem Wi-Fi verbinden

- Klicken Sie in der Taskleiste auf "Einstellungen".
- Klicken Sie auf "Wi-Fi".
- Wählen Sie das WLAN, mit dem Sie sich verbinden möchten, und wählen Sie es aus.
- Geben Sie das Passwort des ausgewählten WLANs ein und klicken Sie auf "Verbinden".

Apps über den Store installieren

1. Schalten Sie Ihr Headset ein und wählen Sie "Store" in der Taskleiste am unteren Rand des Bildschirms.
2. Melden Sie sich bei Ihrem Konto bei VIVEPORT an.
 - a. Wenn Sie noch kein Konto haben, können Sie es ganz einfach hier erstellen: <https://www.viveport.com/>
 - b. Tippen Sie auf die Schaltfläche 'Jetzt anmelden', um Ihr Konto zu erstellen
3. Nachdem Sie sich eingeloggt haben, sehen Sie eine Übersicht der Anwendungen, die Sie auf Ihr Headset herunterladen können.
4. Tippen Sie auf die Lupe, um nach einer Anwendung zu suchen, die Sie herunterladen möchten.
5. Tippen Sie auf die Anwendung und drücken Sie auf "Herunterladen" oder "Kaufen", um die Anwendung Ihrer Wahl zu installieren.
6. Sie sehen die Anwendung(en), die Sie auf Ihrem Gerät installiert haben, in Ihrer Bibliothek unter "Auf dem Gerät".

Eine APK lokal/manuell installieren

1. Verbinden Sie das Headset über das usb-c-Kabel mit Ihrem PC.
2. Im Headset sollte ein Pop-up erscheinen, um den usb-Modus auszuwählen. Wählen Sie den Modus Dateiübertragung.
3. Gehen Sie auf Ihren PC. Kopieren Sie die gewünschte apk nach "Dieser PC" > "Vive focus plus" > "Interner Speicher".
4. Setzen Sie Ihr Headset auf und gehen Sie zu 'Einstellungen' > 'Zusätzliche Einstellungen'.
5. Sie sollten ein 2D-Android-ähnliches Menü sehen. Gehen Sie zu "Speicher", dann zu "Erkunden" und wählen Sie dann die apk aus, um sie zu installieren.
 - a. Ändern Sie bei Bedarf die Einstellungen, um die Installation unbekannter Quellen zuzulassen. Gehen Sie dann zurück und installieren Sie die apk.
6. Sie sollten die Anwendung nun ausführen können. Oder Sie finden sie unter "Bibliothek" > "Auf dem Gerät".

Apps über die Eenterprise Plattform installieren

1. Gehen Sie auf Ihrem PC zu enterprise.vive.com/portal/advantage/welcome und melden Sie sich mit Ihren Anmeldedaten an.
2. Gehen Sie auf der linken Seite zu "Inhalte verwalten" > "Interne Inhalte".
3. Klicken Sie rechts oben auf "Neuen Inhalt hinzufügen".
4. Laden Sie Ihre App hoch. Sollten nach dem Hochladen Ihrer Anwendung Fehlermeldungen auftreten, konsultieren Sie bitte den folgenden Link: <https://developer.viveport.com/documents/sdk-wave/en/VRActivity.html>
 - a. Optional: Wählen Sie aus, ob Sie eine digitale Rechteverwaltung haben möchten oder nicht. Damit können Sie verwalten, ob Sie dem Endbenutzer Zugriff auf bezahlte Inhalte gewähren oder den Zugriff auf nicht bezahlte Funktionen sperren wollen.
 - b. Füllen Sie den Titel und die Beschreibung aus und laden Sie die Vorschaubilder hoch.
 - c. Optional: Fügen Sie ein Video in der Detailansicht und ein Cover-Foto für zusätzliches Branding innerhalb der Brille hinzu.
 - d. Klicken Sie auf Absenden.
5. Nach dem Absenden sollte die Anwendung unter dem internen Inhalt sichtbar sein. Wählen Sie den Inhalt aus und weisen Sie diesen einem Benutzer zu. Alle Geräte, die mit diesem Benutzer verbunden sind, können Ihre apk herunterladen.
6. Schalten Sie Ihr HTC Vive focus plus ein und navigieren Sie zu "Bibliothek" und dann zu "Unternehmen". Ihre Anwendung steht dort zum Herunterladen und Installieren zur Verfügung.

Kiosk mode

Vergewissern Sie sich, dass Sie zuerst Ihren Business-Garantieservice aktiviert haben. Und dass Ihr Gerät vollständig aktualisiert ist.

1. Gehen Sie zu den Einstellungen in Ihrem Headset
2. Gehen Sie zu den Extra-Einstellungen, scrollen Sie ein Stück nach unten und klicken Sie auf "Kiosk-Modus".
3. Geben Sie Ihre Präferenzen ein
 - a. Anwendungen, auf die Sie im Kioskmodus zugreifen möchten.
 - i. Wenn Sie nur eine Anwendung haben, wird diese automatisch geöffnet
 - ii. Wenn Sie mehrere Anwendungen haben, erhalten Sie ein sehr einfaches Menü mit diesen Anwendungen angezeigt.
 - b. Geben Sie einen Passcode ein, um den Kioskmodus zu verlassen.
 - c. Im Kioskmodus können die WLAN-Einstellungen angepasst werden.
 - d. Im Kioskmodus können die Casting-Optionen eingestellt werden.
4. Um den Kioskmodus zu aktivieren, halten Sie die Einschalttaste gedrückt und wählen Sie "enter kiosk mode".
5. Um den Kioskmodus zu verlassen, halten Sie die Einschalttaste gedrückt und wählen Sie "Kioskmodus verlassen". Falls zutreffend, sollten Sie zum Verlassen den Passcode eingeben.

Kontakt

Wenn Sie weitere Fragen haben oder mehr Informationen über das HTC Vive Focus Plus benötigen, können Sie uns wie folgt erreichen:

Email:

sales@vr-expert.de
support@vr-expert.de

Rufen Sie uns an:

+49 2234 – 682 953 – 0

Address:

Zur Mühle 2 – 4
50226, Frechen
Germany
+49 2234 – 682 953 – 0
info@vrowl.de

